Instrukcja użytkowania i konserwacji deski ściennej.

Deski ścienne z drewna litego jako produkty w 100% naturalne i higroskopijne reagują na zmieniające się warunki otoczenia. Drewno pobiera parę wodną i rozszerza się, gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy się gdy wilgotność powietrza spada. Może się to objawiać zmianą wymiaru i kształtu desek, a w efekcie powodować powstawanie szczelin i pęknięć gdy wilgotność powietrza jest za niska lub wyłudkowaniem gdy wilgotność powietrza jest zbyt wysoka w dłuższym czasie. Aby zmienimalizować efekt tej pracy należy utrzymywać w powietrzu klimat o wilgotności powietrza najbardziej odpowiadający natrualnym dla człowieka warunkom: 45-60% wilgotności względnej powietrza i temperaturze ok. 18-22 °C. Najtrudniejszym okresem jest sezon zimowy gdy wilgotność powietrza, zarówno na zewnętrz jak i wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. W pomieszczeniach z klimatyzacją również może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności.

Deski ścienne należy użytkować w pomieszczeniach gwarantujących zabezpieczenie przed:
-czynnikami atmosferycznymi, o warunkach wilgotności powietrza 45-60 % i temperaturze powietrza 18-22˚C,
- bezpośrednim działaniem promieni słonecznych

Należy chronić deski przed działaniem wody. Szczególnie w przypadku wylania wody w okolicach ścian, należy niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu usunąć wodę suchą szmatką. Należy dbać aby wilgoć nie dostała się z tyłu desek (od strony ściany) co może spowodować pęcznienie desek w wyniku którego mogą ulec zniszczeniu.

Pielęgnacja

Podczas czyszczenia i konserwacji desek należy używać miękkich i suchych lub lekko wilgotnych tkanin oraz preparatów przystosowanych do konserwacji lakierów poliuretanowych. W przpadku wykończeń które posiadają warstwę zwęgloną do pielegnacji najlepiej użyć odkurzacza z miękką końcowką, uważając przy tym żeby nie uszkodzić warstwy dekoracyjnej. Nie należy używać substancji, których nie znamy i nie jesteśmy pewni, że nie uszkodzą desek.

Zalecany środek do pielęgnacji ADLER Clean Möbelpflege 96491.